



Centrala portierska do cyfrowego systemu domofonowego ELFON Optima pozwala na dwustronną komunikację audio między portiernią, a użytkownikiem w systemie domofonowym. Do współpracy z centralą portierską należy zastosować dedykowane urządzenia.

Najważniejsze cechy



POŁĄCZENIA UŻYTKOWNIK–PORTIER

Każdy użytkownik systemu domofonowego z kompatybilnym odbiornikiem może nawiązać połączenie z portierem za pomocą dedykowanego przycisku.



POŁĄCZENIA PORTIER–UŻYTKOWNIK

Portier za pomocą centrali portierskiej może nawiązywać połączenie z każdym użytkownikiem, posiadającym kompatybilny odbiornik.



POŁĄCZENIA PORTIER–PANEL BRAMOWY

Portier za pomocą centrali portierskiej może nawiązywać połączenie z dowolną centralą domofonową Optima z serii Slave oraz Master.



POŁĄCZENIE PANEL BRAMOWY - PORTIER I ZESTAWIANIE POŁĄCZEŃ

Po wciśnięciu „0” i potwierdzeniu przyciskiem „☎” na centrali domofonowej ELFON Optima uzyskujemy połączenie z portierem – Centralą Portierską ELFON. Połączenie to może zostać za jej pomocą przekierowane do użytkownika – mieszkańca. Po przekierowaniu mieszkaniec może prowadzić bezpośrednią rozmowę z gościem stojącym przy panelu bramowym ELFON Optima i samodzielnie sterować wejściem.



TRZY PRZYCISKI FUNKCYJNE

Trzy dodatkowe przyciski monostabilne pozwalają na załączanie zewnętrznych obwodów, np. otwarcie innej bramy, szlabanu czy włączenie oświetlenia.



STEROWANIE WEJŚCIEM

Dwa oddzielne przyciski służące do otwarcia osobno furtki lub bramy.

Urządzenia współpracujące

CENTRALE DOMOFONOWE	MODUŁY FUNKCYJNE	UNIFONY	AKCESORIA	ZASILACZE	MONITORY
Optima 255 ○	OP-EL	OP-U7	OP-PM1	AC-20	OP-VM7F (Fayo7)
Optima 255R ○	RFID-S	OP-U7/3	OP-VR4M / DIN	AC-30	OP-VM5 ●
Optima SL255 ●	OP-J4	OP-U7/3D	OP-GSM	HDR-15-12	OP-VM3v2 ●
Optima SL255R ●	OP-LPM v2	OP-U8	OP-H4 v4 / DIN	HDR-30-15	
Optima SL255RC ●	OP-LP v2	OP-U8/2D	Biurkowy czytnik RFID	HDR-60-15	
Optima MA765R ●		OP-U8/2-DIG ●	OP-H4 v4 + VP4v4 / DIN	DC-15	
Optima MA765RC ●			Programator OP-PR2		

Stacja portierska OP-CP

● – urządzenia końcowe współpracujące ze stacją portierską ELFON Optima OP-CP
○ – centrale nie współpracujące z modułami OP-EL oraz OP-J4



Dane techniczne

CENTRALA PORTIERSKA OP-CP

Zasilanie	230V
Połączenie	skrętka kat. 5e lub przewód YTKSY
Montaż	nabiurkowy
Sposób konfiguracji	za pomocą wbudowanego menu

ROZLEGŁOŚĆ INSTALACJI OD CENTRALI DO OSTATNIEJ PORTIERNI

Przewód (średnica)	Odległość
YTKSY 3x2x0,8mm	350m
UTP kat. 5e 4x2x0,5mm	200m

Instalacja

Przykładowy sposób podpięcia centrali portierskiej w systemie domofonowym ELFON Optima

